

# Инструкция по монтажу фитингов Neptun IWS на нержавеющую гофрированную трубку

1. Аккуратно отрезаем необходимую длину трубы. Проверяем кромку трубы, она должна быть ровной, без заусенцев.



2. Откручиваем гайку от корпуса фитинга и надеваем ее на трубу.



3. Аккуратно разжимаем фиксирующее кольцо и надеваем его на трубу (через торец трубы), на третью волну гофры.



4. Надеваем на трубу прижимное кольцо и силиконовый уплотнитель.



5. Вставляем трубу в корпус фитинга и затягиваем накидную гайку.

